




INSTRUMENTARIUM FAL-CUP



Nr	Art nr	Beskrivning	Antal	
1	99-0011/46	Provcup FAL ,46 mm	1	
2	99-0011/48	Provcup FAL ,48 mm	1	
3	99-0011/50	Provcup FAL ,50 mm	1	
4	99-0011/52	Provcup FAL ,52 mm	1	
5	99-0011/54	Provcup FAL ,54 mm	1	
6	99-0011/56	Provcup FAL ,56 mm	1	
7	99-0011/58	Provcup FAL ,58 mm	1	
8	99-0011/60	Provcup FAL ,60 mm	1	
9	99-0011/62	Provcup FAL ,62 mm	1	
10	130-350/05	T-handtag till huvud	1	
11	130-351/02	Huvud, 28 mm, till T-handtag	1	
12	130-350/02	Huvud, 32 mm, till T-handtag	1	
13	130-860/01	Införare för provcup/applikator	1	5 delar*
14	99-0011/28	Applikator, FAL, 28 mm	1	
15	99-0011/32	Applikator, FAL, 32 mm	1	
16	10-5371	Insexnyckel, 1,5mm	1	
17	99-0036/61E	Borr med stopp, 6 mm	1	
18	130-311/50E	Borr med stopp, 5 mm	1	

/18

*Se även separat instruktion